

ІНСТРУКЦІЯ ДО БІОМЕТРИЧНОГО ЗАМКА GRIFFON.FP.LITE

BIOMETRIC LOCK GRIFFON.FP.LITE INSTRUCTION



Контакти

ТОВ «ВКП ПАРИТЕТ- К»
04052, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька 40-У
Тел.: +38 044 531-91-00
<https://paritet-k.com.ua>
<https://griffonsafes.com>
e-mail: office@griffonsafes.com



Сервісна служба

16610, Україна, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 3-В
Тел.: +38 04631 751-44
Тел.: +38 050 444-64-21
e-mail: service@griffonsafes.com



Contacts

PARITET - K, Ltd
40-U, Glybochytyska str., Kiev, Ukraine, 04052
Tel.: +38 044 531-91-00
<https://paritet-k.com.ua>
<https://griffonsafes.com>
e-mail: office@griffonsafes.com



Customer Service

3-B Nosovskyy shlyah str., Nezhin,
Chernihiv region, Ukraine, 16610
Tel.: +38 04631 751-44
Tel.: +38 050 444-64-21
e-mail: service@griffonsafes.com



ІНСТРУКЦІЯ ДО БІОМЕТРИЧНОГО ЗАМКА GRIFFON.FP.LITE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ☑ Управляється відбитком пальця.
- ☑ До 32 відбитків пальців.
- ☑ Візуальні та звукові сигнали.
- ☑ Низький рівень споживання енергії.
- ☑ Попередження про низький заряд батареї.
- ☑ Наявність аварійного ключа для відкриття сейфа.

ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

УВАГА! ВІДБИТОК ПАЛЬЦЯ: ВІДСУТНІЙ, БУДЬ-ХТО МОЖЕ ВІДКРИТИ ЗАМОК. БУДЬ ЛАСКА, ДОДАЙТЕ ВІДБИТОК ПАЛЬЦЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ!

1. Відкриття

1.1. Прикладіть палець до зчитувача відбитків пальців, прозвучить звуковий сигнал і індикатор відбитка пальця загориться зеленим;

Якщо розпізнавання відбитка пальця пройшло успішно, пролунає два звукових сигнали, індикатор відбитка пальця загориться зеленим, дверцята сейфа автоматично відкриваються;

Якщо відбиток пальця не був розпізнаний, пролунає три звукових сигнали, індикатор відбитка пальця загориться червоним.

2. Закриття

2.1. Закрийте двері сейфа. Притримайте двері рукою поки не пролунає звук закриття замкового механізму. Сейф зачинено.

3. Додавання відбитків пальців (максимум 32 відбитки)

3.1. Натисніть кнопку скидання з внутрішньої сторони дверцят сейфа, пролунає один звуковий сигнал, індикатор відбитка пальця загориться синім.

3.2. Покладіть палець на зчитувач відбитків пальців і натисніть палець 4 рази безперервно. Відбиток буде зареєстрований коли пролунає довгий звуковий сигнал і індикатор відбитків пальців засвітиться зеленим.

Примітка. Три коротких звукових сигнали вказують на помилку реєстрації.

4. Скидання налаштувань

4.1. Щоб видалити всі записи відбитків пальців користувачів, натисніть кнопку скидання протягом 5 секунд на внутрішній стороні дверей сейфа, доки пролунає довгий звуковий сигнал.

5. Сигналізація недійсного відбитка пальця

5.1. Якщо ідентифікація відбитка пальця буде неправильною 5 разів, замок подаватиме сигнал протягом 1 хвилини (один звук кожен 1 секунду). Введіть правильний відбиток пальця, щоб розблокувати, і сигнал припиниться.

6. Попередження про низький заряд батареї:

6.1. Коли напруга джерела живлення нижча за 4,8 В, після розблокування відбитка пальця відбитка пальця блимає червоним, що вказує на низьку напругу. Коли нижче 4,0 В, замок подає звукові сигнали шість разів і повертається в режим очікування.

7. Аварійне відкриття.

7.1. Замок має функцію аварійного відкриття ключем. Для того щоб відкрити сейф аварійним ключем, вставте ключ у ключовину та поверніть за годинниковою стрілкою.

BIOMETRIC LOCK GRIFFON.FP.LITE INSTRUCTION

Specifications:

- ⊗ Operated with a finger.
- ⊗ Up to 32 fingers.
- ⊗ Visual and audio signals.
- ⊗ Low level of energy consumption.
- ⊗ Warning about low battery charge.
- ⊗ Emergency key for opening the safe.

FACTORY SETTINGS

WARNING! FINGERTIP IS NOT SETTLED! ANYBODY CAN OPEN THE LOCK. PLEASE ADD A FINGERPRINT BEFORE USING!

1. Opening

1.1. Place your finger on the fingerprint reader, a beep will sound and the fingerprint indicator will turn blue; If the fingerprint recognition is successful, two beeps will sound, the fingerprint indicator will light green, and the safe door will automatically open;

If the fingerprint has not been recognized, three beeps will sound and the fingerprint indicator will light up in red.

2. Closing

2.1. Close the safe door. The sound of the locking mechanism closing will be heard. The safe is locked.

3. Adding fingerprints (maximum 32 fingerprints)

3.1. Press the reset button on the inside of the safe door, one beep will sound, the fingerprint indicator will turn blue.

3.2. Place your finger on the fingerprint reader and press your finger 4 times continuously. The fingerprint will be registered when a long beep sounds and the fingerprint indicator lights up green.

Note. Three short beeps indicate a registration error.

4. Reset settings

4.1. To delete all user fingerprint records, press the reset button on the inside of the safe door for 5 seconds until you hear a long beep.

5. Invalid fingerprint alarm

5.1. If the fingerprint identification is wrong 5 times, the lock will beep for 1 minute (one sound every 1 second). Enter the correct fingerprint to unlock and the beep will stop.

6. Low battery warning:

6.1. When the power supply voltage is lower than 4.8V, after unlocking the fingerprint, the fingerprint will flash red, indicating low voltage. When below 4.0V, the lock beeps six times and returns to standby mode.

7. Emergency opening.

7.1. The lock has the function of emergency opening with a key. To open the safe with an emergency key, insert the key into the keyhole and turn it clockwise.

