



**GRIFFON**  
SECURE STORAGE UNITS

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΛΟΚΙΒΩΤΙΟ GRIFFON SAFES ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ M-Locks

### Ανοίγοντας το οπλοκιβώτιο



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Είναι απαραίτητο να αλλάξετε τον κωδικό ανοίγματος της θύρας του οπλοκιβωτίου. Κατά την διαδικασία αυτή συνηστάται αυστηρά να έχετε την πόρτα ανοικτή!

### 1. Ανοίγοντας την κλειδαριά

☞ Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό **1 2 3 4 5 6**. Εάν ο κωδικός είναι σωστός, τότε θα ακούσετε έναν διπλό ηχητικό τόνο (beer). Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα περιστρέφοντας το πόμωλο. Αν η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε (3) τρία δευτερόλεπτα τότε θα κλειδώσει αυτόματα.

### 2. Ανοίγοντας την κλειδαριά με χρονοκαθυστέρηση

- ☞ Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό **1 2 3 4 5 6**. Τότε θα ακούσετε έναν διπλό ηχητικό τόνο (beer).
- ☞ Η χρονοκαθυστέρηση ξεκινάει. Η λυχνία LED ανάβει στιγμιαία έως ότου εκπνεύσει ο οριζόμενος χρόνος.
- ☞ Μόλις ο χρόνος της χρονοκαθυστέρησης τελειώσει, τότε θα ακούσετε έναν διπλό ηχητικό τόνο (beer) και το “παράθυρο ανοίγματος” χρονικά ξεκινά. Κατά την διάρκεια του “παράθυρου ανοίγματος” η λυχνία LED θα ανάβει στιγμιαία και θα ακούγεται ένας ηχητικός τόνος κάθε δευτερόλεπτο.

☞ Κατά την διάρκεια του “παράθυρου ανοίγματος” για να ξεκλειδώσει η κλειδαριά θα πρέπει να εισάγετε έναν έγκυρο κωδικό. Μόλις εισάγετε τον σωστό κωδικό τότε θα ακούσετε ένα διπλό ηχητικό τόνο (beep). Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα περιστρέφοντας το πόμωλο. Αν η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε (3) τρία δευτερόλεπτα τότε θα κλειδώσει αυτόματα.

Αν κατά την διάρκεια του “παράθυρου ανοίγματος” δεν εισαχθεί κωδικός, τότε η κλειδαριά θα ασφαλίσει με χρονοκαθυστέρηση.

Για να ακυρώσετε την χρονοκαθυστέρηση, πιέστε ένα τυχαίο πλήκτρο.

### 3. Αλλαγή του κύριου κωδικού και εγκατάσταση νέου

- Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό **1 2 3 4 5 6**.
- Ανοίξτε την πόρτα, πληκτρολογήστε τον ισχύοντα κύριο κωδικό **1 2 3 4 5 6**.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 0 (μηδέν) έως ότου ακουστεί 2 φορές ένας ηχητικός τόνος.

Η λυχνία LED θα ανάβει στιγμιαία στους παρακάτω χειρισμούς:

- ☞ Πληκτρολογήστε ξανά τον ισχύοντα κύριο κωδικό **1 2 3 4 5 6**.
- ☞ Εισάγετε τον νέο κωδικό (νέος κύριος κωδικός - master code).
- ☞ Πληκτρολογήστε για 2η φορά το νέο κωδικό σας. \*
- ☞ Ο νέος κύριος κωδικός (master code) έχει πλέον οριστεί.

\*Σε περίπτωση που εισάγετε λανθασμένο κωδικό, τότε θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό τόνο. Ο παλιός - εργοστασιακός κωδικός παραμένει σε ισχύ.

### 4. Εγκατάσταση νέου κωδικού 2ου χρήστη

- Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό (master code).
- Ανοίξτε την πόρτα, πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 1 (ένα) έως ότου ακουστεί 2 φορές ένας ηχητικός τόνος.

Η λυχνία LED θα ανάβει στιγμιαία στους παρακάτω χειρισμούς:

- ☞ Πληκτρολογήστε ξανά τον κύριο κωδικό. (διπλός ηχητικός τόνος)
- ☞ Εισάγετε τον κωδικό 2ου χρήστη. (διπλός ηχητικός τόνος)
- ☞ Πληκτρολογήστε για 2η φορά το κωδικό 2ου χρήστη. (διπλός ηχητικός τόνος)\*
- ☞ Ο κωδικός 2ου χρήστη έχει πλέον οριστεί.

\*Σε περίπτωση που εισάγετε λανθασμένο κωδικό, τότε θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό τόνο. Ο παλιός - εργοστασιακός κωδικός παραμένει σε ισχύ.

### 5. Διαγραφή κωδικού 2ου χρήστη

- Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό (master code)
  - Ανοίξτε την πόρτα
  - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 3 (τρία) έως ότου ακουστεί 2 φορές ένας ηχητικός τόνος.
  - Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό.
- Ο κωδικός του 2ου χρήστη έχει πλέον διαγραφεί.

## 6. Ρύθμιση ανοίγματος πόρτας με χρονοκαθυστέρηση και χρονικά “παράθυρο ανοίγματος”

Πιέστε και κρατείστε πατημένο το πλήκτρο (9) εννέα έως ότου ακούσετε ακουστεί 2 φορές ένας ηχητικός τόνος.

Η λυχνία LED θα ανάβει στιγμιαία στους παρακάτω χειρισμούς:

- ☞ Πληκτρολογήστε ξανά τον κύριο κωδικό. (διπλός ηχητικός τόνος)
- ☞ Εισάγετε την ρύθμιση της χρονοκαθυστέρησης και το χρονικά “παράθυρο ανοίγματος”

Για παράδειγμα 2602 για χρονοκαθυστέρηση 26 λεπτών και χρονικά “παράθυρο ανοίγματος” (2) δύο λεπτών.

- ☞ Πληκτρολογήστε ξανά τη ρύθμιση της χρονοκαθυστέρησης και του “παραθύρου ανοίγματος”

Αν θελήσετε να ακυρώσετε την χρονοκαθυστέρηση και το “παράθυρο ανοίγματος”, επαναλάβετε τη παραπάνω διαδικασία και εισάγοντας τον κωδικό ρύθμισης 0001 αντί του 2602.

## 7. Αντικαθιστώντας την μπαταρία



- Κατά το ξεκλείδωμα της θύρας όταν η ηλεκτρονική κλειδαριά M-LOCKS εκπέμπει συνεχείς ηχητικούς τόνους, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι εξαντλημένη και χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μπαταρία αλκαλική τύπου 9V.

- Ξεβιδώστε τις βίδες από το κάλυμμα του χώρου της μπαταρίας. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια.

- Σε περίπτωση που το οπλοκιβώτιο είναι κλειδωμένο και η μπαταρία τελείως εξαντλημένη, τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία στους πόλους στο πληκτρολόγιο και πληκτρολογήστε τον κωδικό για να ανοίξει η θύρα.

## 8. Επίλυση προβλημάτων

### α. Η κλειδαριά δεν “αντιδρά”.

Ελέγξτε το πληκτρολόγιο.

Αν η κλειδαριά δεν “αντιδρά”, ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε ότι το πληκτρολόγιο δουλεύει.

Πιέστε και κρατείστε πιεσμένο το πλήκτρο (5) πέντε έως ότου ακούσετε έναν διπλό ηχητικό τόνο.

Η λυχνία LED θα ανάβει στιγμιαία στους παρακάτω χειρισμούς:

☺ Μετά πληκτρολογείστε όλα τα πλήκτρα 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

Αν το πλήκτρο λειτουργεί οκ (διπλός ηχητικός τόνος)

Αν το πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, τότε το τεστ θα ακυρωθεί.

Σε περίπτωση που ένα ή δύο πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα πώλησης του οπλοκιβωτίου-χρηματοκιβωτίου.

### β. Η ηλεκτρονική κλειδαριά δεν εκπέμπει ηχητικούς τόνους.

Όταν πληκτρολογούμε ένα πλήκτρο, η κλειδαριά δεν εκπέμπει ηχητικούς τόνους. Η μπαταρία είναι εξατλημένη, αντικαταστήστε την μπαταρία. (δείτε παράγραφο 7)

### γ. Ξέχασα το κωδικό μου

Για λόγους ασφαλείας δεν παρέχεται κωδικός στην κλειδαριά M-Locks για να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να ξεκλειδώσετε την κλειδαριά.

### δ. Το πόμωλο της κλειδαριάς δυσκολεύεται να περιστραφεί και να ανοίξει.

Αυτό είναι πιθανότατα πρόβλημα με τις μπάρες ασφάλισης εσωτερικά της θύρας και όχι της κλειδαριάς καθεαυτής.

Οι οδηγίες χρήσης σχετίζονται με την ηλεκτρονική κλειδαριά και όχι με ολόκληρο το οπλοκιβώτιο. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή για την επίλυση του προβλήματος.

Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης σε βίντεο πιέστε [εδώ](#).

**Αντιπρόσωπος - Εισαγωγέας**

**Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ**

**Αρχιμήδους 2, 177 78 Ταύρος**

**(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)**

**Τηλ.: 210 4810552 Fax: 210 4811970**

**e-mail: [info@diamanco.gr](mailto:info@diamanco.gr)**

**[www.diamanco.gr](http://www.diamanco.gr)**