

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΠΛΟΚΙΒΩΤΙΟ GRIFFON.FP.LITE**



Επικοινωνία

Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, Ταύρος, 17778
www.diamanco.gr
email: sales@diamanco.gr
Τηλ.: +302104810552



Εξυπηρέτηση πελατών

Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, Ταύρος, 17778
www.diamanco.gr
email: sales@diamanco.gr
Τηλ.: +302104810552



Contacts

PARITET - K, Ltd
40-U, Glybochytska str., Kiev,
Ukraine, 04052
Tel.: +38 044 531-91-00
<https://paritet-k.com.ua>
<https://griffonsafes.com>
e-mail: office@griffonsafes.com



Προδιαγραφές

- ✓ Λειτουργία με χρήση ενός δακτύλου
- ✓ Δυνατότητα εισαγωγής έως και 32 διαφορετικούς κωδικούς - δακτυλικά αποτυπώματα
- ✓ Οπτικές και ηχητικές ενδείξεις
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- ✓ Προειδοποίηση χαμηλού φορτίου μπαταρίας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΝΗΜΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ!

1. Ανοίγοντας το οπλοκιβώτιο

1.1 Τοποθετείστε το δάκτυλό σας στην επιφάνεια αναγνώρισης δακτύλου όπου ένα ηχητικό σήμα (beep) θα ακουστεί και η λυχνία led για γίνει μπλε. Αν η αναγνώριση του αποτυπώματος είναι επιτυχής τότε δύο (2) ηχητικά beep θα ακουστούν και η λυχνία led για γίνει πράσινη. Η πόρτα του οπλοκιβωτίου θα ανοίξει αυτόματα.

Στην περίπτωση που η αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώματος είναι ανεπιτυχής τότε τρία (3) ηχητικά beep θα ακουστούν και η λυχνία led για γίνει κόκκινη.

2. Κλείνοντας την πόρτα του οπλοκιβωτίου.

2.1. Κλείστε την πόρτα του οπλοκιβωτίου. Ένας ηλεκτρικός ήχος του μηχανισμού κλειδώματος θα ακουστεί. Το οπλοκιβώτιο είναι κλειδωμένο.

3. Εισάγοντας νέο δακτυλικό αποτύπωμα (έως 32 δακτυλικά αποτυπώματα)

3.1 Πιέστε το κουμπί “reset” που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας. Ένα ηχητικό beep θα ακουστεί. Η λυχνία led της επιφάνειας αναγνώρισης θα γίνει μπλε.

3.2. Τοποθετείστε το δάκτυλό σας στην επιφάνεια αναγνώρισης και πιέστε το δάκτυλό σας (4) τέσσερις φορές συνεχόμενα. Το αποτύπωμα θα εισαχθεί στην μνήμη και ένα μακρύ ηχητικά (beep) θα ακουστεί. Τέλος η λυχνία led της επιφάνειας αναγνώρισης θα γίνει πράσινη.

Σημείωση. Τρία (3) ηχητικά (beep) υποδεικνύουν την λανθασμένη εγγραφή.



4. Ρυθμίσεις επαναφοράς

4.1 Για να διαγράψετε όλα τις καταχωρήσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων, πιάστε το κουμπί “**reset**” στο εσωτερικά της πόρτας του οπλοκιβωτίου για πέντε (5) δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε ένα μακρύ ηχητικά “beep”.

5. Ειδοποίηση λανθασμένου κωδικού

5.1 Αν εισάγετε λανθασμένο κωδικό αποτυπώματος για πέντε (5) συνεχείς φορές, τότε η ηλεκτρονική κλειδαριά θα «μπλοκάρει» και θα εκπέμπει ηχητικά ένα beep για 1 λεπτό κάθε δευτερόλεπτο. Εισάγετε τον σωστό κωδικό δακτυλικού αποτυπώματος για να ξεκλειδώσει η κλειδαριά και το ηχητικό beep θα σταματήσει.

6. Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας

6.1 Στην περίπτωση που ξεκλειδώνετε το οπλοκιβώτιο και η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι μικρότερη από 4.8V, τότε η κυκλική λυχνία led της επιφάνειας αναγνώρισης θα αναβοσβήνει κόκκινη, υποδεικνύοντας το χαμηλό φορτίο της μπαταρίας. Όταν το φορτίο είναι κάτω από 4.0V, η κλειδαριά εκπέμπει ηχητικό beep για έξι (6) φορές και μετά επιστρέφει στην φάση αναμονής.

7. Άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης της θύρας

7.1 Η βιομετρική κλειδαριά διαθέτει λειτουργία ανοίγματος με κλειδί. Για να ανοίξετε το οπλοκιβώτιο, αφαιρέστε την ελαστική τάπα και τοποθετήσετε το κλειδί εκτάκτου ανάγκης. Γυρίστε το δεξιό-στροφα και η θύρα του οπλοκιβωτίου θα ανοίξει.

**Αντιπρόσωπος - Εισαγωγέας
Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, 177 78 Ταύρος
(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)**

Τηλ.: 210 4810552 Fax: 210 4811970

e-mail: info@diamanco.gr

www.diamanco.gr