


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ MySafe Lock



Επικοινωνία

Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, Ταύρος, 17778
www.diamanco.gr
email: sales@diamanco.gr
Τηλ.: +302104810552



Εξυπηρέτηση πελατών

Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, Ταύρος, 17778
www.diamanco.gr
email: sales@diamanco.gr
Τηλ.: +302104810552



Contacts

PARITET - K, Ltd
40-U, Glybochytska str., Kiev,
Ukraine, 04052
Tel.: +38 044 531-91-00
<https://paritet-k.com.ua>
<https://griffonsafes.com>
e-mail: office@griffonsafes.com



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ MySafe

GR

Η ηλεκτρ.κλειδαριά MySafe έχει δύο κωδικούς χρήστη στην μνήμη. Οι κωδικοί είναι ορισμένοι από το εργοστάσιο.

Κωδικός χρήστη 1 123456 (6 ψηφίων)

Κωδικός χρήστη 2 88888888 (8 ψηφίων)

1. Ανοίγοντας το οπλοκιβώτιο

✔ **1.1** Πληκτρολογήστε 123456 και πιέστε «ENTER»

Εάν ο κωδικός που εισήγατε είναι σωστός, τότε η πράσινη λυχνία LED με το σύμβολο «OK» θα ανάψει.

✔ **1.2** Έχετε χρονικό περιθώριο πέντε (5) δευτερόλεπτων να ανοίξετε την πόρτα. Στην περίπτωση που ο κωδικός είναι λανθασμένος, τότε τρία (3) ηχητικά “beep” θα ακουστούν και η κόκκινη LED λυχνία με σύμβολο “ERROR” θα ανάψει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν πληκτρολογήσετε τρεις (3) συνεχόμενες φορές λανθασμένο κωδικό, τότε η ηλεκτρονική κλειδαριά θα μπλοκάρει για τρία (3) λεπτά. Σε αυτό το διάστημα η κόκκινη LED λυχνία “ERROR” θα αναβοσβήνει.

2. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ 1ου ΧΡΗΣΤΗ.

✔ **2.1.** Ανοίξετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. Πιέστε το κουμπί “reset” που βρίσκεται εσωτερικά στη θύρα. Θα ακούσετε δύο (2) ηχητικά “beep” μικρής διάρκειας. Εισάγετε τον νέο σας κωδικό (από 6 έως 8 νούμερα) και επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας «ENTER». Θα ακούσει ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαίωσης που γνωστοποιεί ότι ο κωδικός άλλαξε. Δοκιμάστε το νέο κωδικό με τη πόρτα ανοικτή!

3. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ 2ου ΧΡΗΣΤΗ)

✔ **3.1** Ανοίξετε την πόρτα. Πιέστε “00” (το πλήκτρο μηδέν 0 δύο φορές) και μετά το κουμπί “reset” που βρίσκεται εσωτερικά στη θύρα. Θα ακούσετε δύο (2) ηχητικά “beep” μικρής διάρκειας και η πράσινη λυχνία LED με το σύμβολο «OK» θα ανάψει.

Εισάγετε τον νέο κωδικό 2ου χρήστη (με 8 νούμερα). Δύο ηχητικά “beep” μικρής διάρκειας θα ακουστούν και η πράσινη λυχνία LED με το σύμβολο «OK» θα ανάψει στιγμιαία για επιβεβαίωση.



Σημείωση: Εάν η εισαγωγή του νέου κωδικού δεν επιβεβαιωθεί με το πλήκτρο «ENTER», τότε μέσα σε χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων θα ακουστούν 3 ηχητικά “beep” και η κόκκινη LED λυχνία με σύμβολο “ERROR” θα ανάψει.

Προσοχή! Μετά την αγορά του χρηματοκιβωτίου αλλάξτε τους εργοστασιακούς κωδικούς του χρήστη 1 και 2 με τους νέους προσωπικούς σας κωδικούς.

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

✔ **4.1** Όταν οι μπαταρίες της ηλεκτρονικής κλειδαριάς φτάσει να έχουν χαμηλό φορτίο τότε η κίτρινη LED λυχνία με σύμβολο “BATT” θα ανάψει, υποδεικνύοντας την αντικατάστασή τους. Ανοίξτε την πόρτα και αντικαταστήστε τις μπαταρίες (4 AA μπαταρίες, 1.5V). Οι μπαταρίες βρίσκονται στο εσωτερικό της πόρτας. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες υψηλής ποιότητας. Οι προσωπικοί σας κωδικοί θα παραμείνουν αποθηκευμένοι στην μνήμη.

Προσοχή! Κάντε την αντικατάσταση των μπαταριών προσέχοντας την πολικότητα τους.

**Αντιπρόσωπος - Εισαγωγέας
Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, 177 78 Ταύρος
(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)**

Τηλ.: 210 4810552 Fax: 210 4811970

e-mail: info@diamanco.gr

www.diamanco.gr